

Solid Surface au top : Bien entretenu, HI-MACS® reste étonnamment neuf, même après des années.

Si vous cherchiez un matériau de haute qualité et fortement résistant, nous vous remercions d'avoir choisi HI-MACS® Natural Acrylic Stone™: Ce matériau est particulièrement facile à entretenir.

Pour que vous puissiez profiter aussi longtemps que possible de l'excellente qualité de votre produit, voici quelques conseils simples et utiles d'entretien.

Salissement quotidien

HI-MACS® est un matériau totalement homogène. Comme il est non poreux, il est facile à nettoyer avec un chiffon humide, une éponge ou un détergent doux. Pour toutes les surfaces mates, vous pouvez même utiliser un abrasif courant. Pour conserver un aspect homogène, essuyez de temps en temps l'ensemble de la surface avec un détergent ou une éponge humide.



Fort salissement

Les salissures plus importantes provoquées par les colorants alimentaires, le thé ou le jus de fruit peuvent être enlevées facilement à l'aide d'un agent blanchissant (ne pas laisser agir plus de cinq minutes). Lavez alors la surface avec un nettoyant multi-usages courant et rincez à l'eau claire. Les surfaces mates peuvent être de surcroît traitées avec un détergent abrasif. Le vernis à ongle peut être facilement enlevé avec un dissolvant (sans acétone) ou un détergent abrasif.



Détergents contenant de l'acide

Certains détergents contiennent de l'acide (p.ex. le chlorure de méthyle ou l'acétone). Ne les utilisez pas pour nettoyer une surface HI-MACS®. Si un tel produit entre accidentellement en contact avec le matériau, rincez abondamment la surface à l'eau savonneuse, afin d'éviter un blanchissement de la surface.



Objets brûlants

Les récipients à peine retirés du feu ou du four ne doivent pas être posés directement sur la surface du HI-MACS®. Utilisez toujours un dessous de plat. Quand vous versez des liquides bouillants dans des éviers ou des vasques HI-MACS®, il est recommandé de laisser couler en même temps de l'eau froide.



Brûlures de cigarettes

Les petites brûlures de cigarettes ou les taches de nicotine s'éliminent elles aussi sans problème à l'aide d'une poudre à récurer classique ou d'une éponge à récurer. Si le brillant de la surface était devenu légèrement mat, vous pouvez faire revenir rapidement le brillant avec



une éponge à récurer.

Objets anguleux

HI-MACS® est assez solide pour pouvoir résister à une sollicitation quotidienne. Mais les objets très pointus ou anguleux peuvent

provoquer des entailles ou des éraflures disgracieuses sur la surface du HI-MACS®. Vous pouvez facilement réparer vous-même les éraflures et les petites entailles. Mais pour les entailles plus profondes, nous vous recommandons de faire appel à un professionnel.



Procédés de nettoyage	Eau	Produit d'entretien universel	Détergent abrasif	Eponge à récurer
Salissement				
Marqueur à base d'eau (noir)	•			
Marqueur à base d'huile (noir)	•	•	•	
Crayon de couleur (rouge)	•	•	•	
Huile minérale	•			
Café	•			
Thé	•			
Whisky	•			
Lait	•			
Jus de fruits	•			
Curry	•	•	•	
Magarine	•	•		
Lotion	•			
Ketchup	•			
Solution d'iode à 10 %	•	•	•	
Rouge à lèvres	•	•		
Brûlure de cigarettes	•	•	•	•
Colorant	•	•	•	